

1. よく使う項目（マスタ管理内）の設定方法
2. (マスタ管理内) アラートの設定方法
3. 感度調整の方法
4. (オプション) 感圧センサーについて
5. (オプション) カメラについて

◆ (オプション) カメラについて

アラート発生時に映像を確認する方法

アラートが発生するとパネル内にカメラボタンが現れます。このボタンを押すと、ライブ映像がブラウザから閲覧できます。映像の確認が終わったら、開いたブラウザのタブを閉じます。

確認ボタンを押すと、カメラボタンは消えるため、カメラボタンを押してから確認ボタンを押してください。



センサーマットとカメラの紐づけ設定

- 1) aamsサーバーに管理者(“admin”)でサインインします。
- 2) メニューのマスター管理、センサー情報設定をクリックします。
- 3) 表示されたセンサー一覧より、紐づけるマットを選択します(Selectを押す)。
- 4) カメラURLの欄に以下を入力

[http://\(カメラIPアドレス\)axis-cgi/mjpg/video.cgi](http://(カメラIPアドレス)axis-cgi/mjpg/video.cgi)

| | | | | |
|---------|---|-------|-------|-------------------------------------|
| MACアドレス | 94:85:55:A0:10:D0 | 変更 | 有効/無効 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| バージョン | B5008 | | BLE連携 | <input type="checkbox"/> |
| 利用者名 | aams太郎 | パスワード | | |
| 性別 | | 生年月日 | 年/月/日 | 血液型 |
| 部署名 | 101 | | | |
| カメラURL | http:// 192.168.3.103/axis-cgi/mjpg/video.cgi | | | |
| | https:// [URL] (ポート番号) | | | |
| データ削除 | | キャンセル | 削除 | 登録 |

- 5) 登録ボタンを押します。

補足
説明

◆センサーマットとカメラは全て紐づけされていますので、センサーを移動したい時はカメラと一緒に移動させると上記の手間が省けます。



5

章

(オプション) カメラについて

1. よく使う項目（マスタ管理内）の設定方法
2. （マスタ管理内）アラートの設定方法
3. 感度調整の方法
4. （オプション）感圧センサーについて
5. （オプション）カメラについて

カメラへ直接アクセスする方法

- ライブ映像を閲覧する場合
同一ネットワーク上にあるPC/タブレット/スマホにてブラウザを起動し、以下のURLを入力する。
[http://\(カメラIPアドレス\)/axis-cgi/mjpg/video.cgi](http://(カメラIPアドレス)/axis-cgi/mjpg/video.cgi)
必要に応じて、ホーム画面にショートカットを作成する。

- カメラを操作する場合
同一ネットワーク上にあるPC/タブレット/スマホにてブラウザを起動し、以下のURLを入力する。
[http://\(カメラIPアドレス\)/](http://(カメラIPアドレス)/)

さらに設定を変更する場合は、右上の 👤 をクリックし、「root」にログインする。

録画データの閲覧

録画データは管理者でなくても閲覧は可能です。「カメラを操作する場合」でアクセス。



左下の  をクリックしストレージメニューを開く。
「録画を表示」をクリックするとライブビュー画面に切り換わる。
録画ファイルリストから閲覧するファイルを選択し、再生開始。



なお、管理者のみ、録画ファイルの
取り出し、削除が可能です。

補足 説明

- ◆ カメラのIPアドレスはカメラ上部に貼付しています。
- ◆ プライバシー保護の観点から、上記の操作は出来る限り管理者様限定で操作・確認作業をして下さい。



5章

(オプション) カメラについて

1. よく使う項目（マスタ管理内）の設定方法
2. （マスタ管理内）アラートの設定方法
3. 感度調整の方法
4. （オプション）感圧センサーについて
5. （オプション）カメラについて

録画データの取り出し

録画データは、PC等に保存することが可能です。ただし、管理者権限が必要です。

管理者権限で「録画データの閲覧」を実施。

再生中に右下の歯車マークをクリック。

メニューからエクスポートを選択。



録画をエクスポート

開始
2023-01-13 09:59:59

終了
2023-01-13 09:56:48

ファイル名
20230113_095959_19A6_6BA44F5738A4.mkv

推奨最大ファイルサイズ: 34.7 MB

キャンセル エクスポート

録画ファイルは毎正時開始の1時間になっています。

（最初に表示された開始時間・終了時間）

取り出す時間を指定し、右下の[エクスポート]を押す。
自端末のダウンロードフォルダに格納されます。

- ・開始と終了の時間指定は、最初に表示された間で指定します。
- ・ファイル形式はMKV。

補足 説明

- ◆カメラのIPアドレスはカメラ上部に貼付しています。
- ◆プライバシー保護の観点から、上記の操作は出来る限り管理者様限定で操作・確認作業をして下さい。